



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Многофункциональная настольная пила Mini Table Saw

1. Меры предосторожности

Внимание

Не прикасайтесь к работающей пиле и другим движущимся деталям рукой, чтобы избежать травм.

1. Не погружайте инструмент в воду.
2. Запрещено самостоятельно производить ремонт или модификации, так как это может привести к неисправности устройства, травмам пользователя и аннулированию гарантийных обязательств продавца.
3. Время работы. Каждое использование не должно превышать двух часов. При продолжительной работе (более полутора часов) выключайте пилу на 15 минут, пока двигатель не остынет. После чего продолжайте работу.
4. Не обрабатывайте материалы, которые превышают допустимую толщину резки (12 мм) и длину в 10 см.
5. Устройство не может быть подключено к домашнему электропитанию напрямую. Для работы инструменту необходимо преобразование тока от источника питания к мотору для обеспечения электричеством в 12-24 В.
6. Дети должны использовать продукт под присмотром ответственных взрослых, после подробного инструктажа. Следите за детьми, чтобы они не использовали пилу для игр.
7. Если устройство долгое время не используется, поместите его в сухое место, чтобы избежать появления ржавчины.

2. Параметры устройства



Электрический мотор	Мотор 775
Скорость	4000-9000 оборот/мин
Отверстие пилы	16 мм
Допустимо питание	12-24 В постоянного тока, 4-10 А
Размер	180x150x80 мм
Питание мотора	12-24 В постоянного тока
Мощность	96 Вт
Диаметр пилы	60-62 мм
Толщина резки	1-12 мм
Поворот угольника	0-90°

3. Установка полотна пилы



1. Открутите четыре винта, чтобы поднять стол.



2. Вставьте шестигранник в отверстие на столе, как показано на рисунке. Зафиксируйте шпindel, чтобы открутить крепление диска пилы.



3. Открутите лезвие шестигранником, снимите и замените на нужное.

Обратите внимание, что фиксировать шпindel обязательно. Даже при отключенном питании при незафиксированном шпинделе лезвие пилы может начать вращаться. Это может привести к серьезным травмам.

4. Устранение неисправностей

1. Пила не включается.

Подключите к домашней электросети. Если индикатор питания не горит или мигает, тогда проблема в питании. Если при вращении двигателя есть сопротивление, то проблема в двигателе.

2. Пила дрожит или раскачивается из стороны в сторону.

Если пила во время использования дрожит или раскачивается из стороны в сторону, значит, лезвие установлено неправильно, и его необходимо переустановить. Работать с таким лезвием опасно. Немедленно отключите пилу и не используйте до ремонта. Если лезвие установлено правильно, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки в WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66