



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Многофункциональная настольная пила Mini Table Saw



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Меры предосторожности	3
3. Параметры устройства	4
4. Установка полотна пилы	5
5. Устранение неисправностей.....	6
6. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	8

1. Введение

Благодарим вас за выбор и использование многофункциональной настольной пилы Mini Table Saw. Настоящее руководство применимо только к данной модели. Все содержание руководства относится только для этой модели пилы и служит справочным материалом по её использованию и обслуживанию.

Если у вас возникнут проблемы с оборудованием в процессе использования, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам решить их.

2. Меры предосторожности

Внимание

Не прикасайтесь к работающей пиле и другим движущимся деталям рукой, чтобы избежать травм.

1. Не погружайте инструмент в воду.
2. Запрещено самостоятельно производить ремонт или модификации, так как это может привести к неисправности устройства, травмам пользователя и аннулированию гарантийных обязательств продавца.
3. Время работы. Каждое использование не должно превышать двух часов. При продолжительной работе (более полутора часов) выключайте пилу на 15 минут, пока двигатель не остынет. После чего продолжайте работу.
4. Не обрабатывайте материалы, которые превышают допустимую толщину резки (12 мм) и длину в 10 см.
5. Устройство не может быть подключено к домашнему электропитанию напрямую. Для работы инструменту необходимо преобразование тока от источника питания к мотору для обеспечения электричеством в 12-24 В.
6. Дети должны использовать продукт под присмотром ответственных взрослых, после подробного инструктажа. Следите за детьми, чтобы они не использовали пилу для игр.
7. Если устройство долгое время не используется, поместите его в сухое место, чтобы избежать появления ржавчины.

3. Параметры устройства



Электрический мотор	Мотор 775
Скорость	4000-9000 оборот/мин
Отверстие пилы	16 мм
Допустимо питание	12-24 В постоянного тока, 4-10 А
Размер	180x150x80 мм
Питание мотора	12-24 В постоянного тока
Мощность	96 Вт
Диаметр пилы	60-62 мм
Толщина резки	1-12 мм
Поворот угломера	0-90°

4. Установка полотна пилы



1. Открутите четыре винта, чтобы поднять столик.



2. Вставьте шестигранник в отверстие на столе, как показано на рисунке.
Зафиксируйте шпиндель, чтобы открутить крепление диска пилы.



3. Открутите лезвие шестигранником, снимите и замените на нужное.

Обратите внимание, что фиксировать шпиндель обязательно. Даже при отключенном питании при незафиксированном шпинделе лезвие пилы может начать вращаться. Это может привести к серьёзным травмам.

5. Устранение неисправностей

1. Пила не включается.

Подключите к домашней электросети. Если индикатор питания не горит или мигает, тогда проблема в питании. Если при вращении двигателя есть сопротивление, то проблема в двигателе.

2. Пила дрожит или раскачивается из стороны в сторону.

Если пила во время использования дрожит или раскачивается из стороны в сторону, значит, лезвие установлено неправильно, и его необходимо переустановить. Работать с таким лезвием опасно. Немедленно отключите пилу и не используйте до ремонта. Если лезвие установлено правильно, обратитесь в службу поддержки клиентов.

6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении [технически сложного товара](#) Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**