



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Сифон для газирования напитков Soda AL-008 (в комплекте 10 баллончиков)



Версия 1.0


[minicam24.ru](http://minicam24.ru)

#### СОДЕРЖАНИЕ

Использование .....	3
Меры предосторожности .....	4
Гарантийное обслуживание неисправного товара .....	5
Товар надлежащего качества .....	7
Товар ненадлежащего качества .....	7

2

#### Использование



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции. Перед первым использованием снимите длинную трубку с шайбой и мерной трубкой и ополосните бутылку.

1. Выньте трубку из горлышка бутылки и для достижения наилучших результатов заполните сифон 1 литром очень холодной воды.
2. Вставьте длинную трубку с шайбой.
3. Плотно прикрутите сифонную насадку.
4. Поместите баллончик CO2 в держатель. Для гарантированного качества используйте только оригинальные баллончики для CO2.
5. Ввинчивайте держатель с баллоном в сифон до тех пор, пока газ не выйдет с шипением. Заряжайте только одним баллончиком. Снимите держатель с пустым баллоном и закройте крышкой.
6. Хорошо встряхните сифон перед подачей газированной воды, осторожно нажмите на рычаг и направьте воду в стакан.

3

#### Меры предосторожности

1. Сифон и зарядные баллончики для CO2 находятся под давлением и требуют осторожного обращения.
2. Используйте только оригинальные или разрешенные аксессуары. Никогда не заменяйте детали или части изделия, которые не являются авторизованными запасными частями.
3. Не пытайтесь самостоятельно вносить какие-либо изменения в сифон.
4. Любая попытка самостоятельно отремонтировать сифон или любое неправильное обращение с сифоном приведет к прекращению действия гарантийного обслуживания.
5. Никогда не используйте сифон для газирования, если он поврежден. Если сифон для газировки упал или потенциально поврежден, верните его на завод для проверки безопасности использования. Получите надлежащее разрешение, прежде чем возвращать указанный продукт для тестирования и использования.
6. По поводу запасных частей обращайтесь к своему дилеру.
7. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего обращения.
8. Используйте баллончики только с чистым CO2.
9. Храните сифон и баллончики с газом в недоступном для детей и животных месте.
10. Все детали легко собираются, поэтому никогда не применяйте силу.
11. Из соображений безопасности не наклоняйтесь над сифоном для газировки во время заправки.
12. Не подвергайте сифон для газирования воздействию тепла (плита, солнце, духовка, микроволновая печь и т. д.). Не помещайте сифон в морозильную камеру или холодильную камеру.
13. При чистке снимайте только те детали, которые показаны на рис. 1
14. Не используйте острые предметы или абразивные материалы при чистке бутылки.

4

#### Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

5

**Важно!** Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

#### Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройств с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

6

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питания, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителем.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – технические сложные товары бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, «обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максволл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

7

Сервисный Центр  
Contact WhatsApp



#### Приятного использования!

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**

8